



CAJA FUERTE/ SAFE

ESPAÑOL

- Pulsar el botón verde que esta por dentro de la caja fuerte detrás de la puerta.
- Poner un código de 4 números seguido de #.
- Poner el mismo código seguido # .
- Se enciende una luz verde y ya se puede girar la cerradura.
- Para abrir: Los 4 números anteriormente elegidos seguido de #.

ENGLISH

- Press the green button which is on the back of the door inside the safe.
- Put a 4 number code followed by #.
- Put in the same code with # again.
- A green light flashes and now you can turn the lock of the safe.
- To open the safe: 4 numbers previously chosen followed by #.

DEUTSCH

- Drücken Sie den grünen Knopf im Safe auf der Rückseite der Tür.
- Geben Sie einen 4 stelligen Code ein, gefolgt von #.
- Geben Sie denselben Code und erneut # .
- Es leuchtet ein grünes Licht und jetzt können Sie das Schloss drehen .
- Zum Öffnen: Die 4 zuvor ausgewählten Nummern gefolgt von #.